4GCMS一体化 4G 网络摄像机

产品安装使用手册

	ㅋ.
н	ऋ
	~1 ~

1.	摄像头	*整体结构介绍	
	1.1.	摄像头结构	1 -
	1.2.	内部结构	3 -
2.	APP 7	「载	
	2.1.	账户注册	5 -
3.	摄像头	、的添加和管理	
	3.1.	4G 联网方式	6 -
	3.2.	网线方式	7 -
	3.3.	WiFi 连接设置摄像机	9 -
4.	设备列	刘表及操作界面	
	4.1.	基本界面	17 -
	4.2.	4G 拨号检测	17 -

1. 摄像头整体结构介绍

1.1. 摄像头结构

1.正面部件介绍





1.2. 内部结构

1.普通机型插卡方式



SIM 卡缺口朝外,芯片贴板子



2. APP 下载

安卓手机、苹果手机可以扫描下面二维下载安装,安

卓手机也可以在百度应用商店,苹果手机也可以在 AppStore 上搜索 4GCMS 下载安装!



2.1. 账户注册

登录 4GCMS 客户端后,点击主界面下部的"注册",

在注册界面输入账号、密码后,点击"注册"提交。 注册完成后,跳转到登录界面。

3. 摄像头的添加和管理

4GCMS 提供了多种方法添加摄像头等设备,分别适应 不同的设备类型和网络环境。4GCMS 摄像头可以通过 4G、网线、WiFi 这三种方式连接网络。以下是三种方 式设置摄像头说明。

3.1. 4G 联网方式

1. 确保 SIM 卡正常的情况下,开机,摄像头启动到 连上网大约需要两三分钟,摄像头必须连上网才能进 行绑定操作,请耐心等待。

2. 安裝摄像头,登陆账号,点击右上方的"+"号, (安装摄像头前**连接手机 WiFi 到摄像头设备的热点: 3.3-1 操作)**选择通过序列号添加的列表中,选择你要 绑定的摄像头(如果没有链接摄像头的 WiFi 则扫描二 维码 ID 或者手工输入 ID),点击下一步,此时不要操 作手机,直到显示摄像头已经添加到您账号下,点击 完成。

3.2. 网线方式

插上网线,等待摄像头完全启动(大约需要一分钟),

然后在本地设备中找到该设备,点击 ⁽¹⁾ (info 键), 点击设置,再点击有线网络参数,设置正确的 IP 地址 或者打开 DHCP,点击保存,完成这些设置后,再通过 序列号添加摄像头,如果添加失败请恢复出厂设置重 新添加。





3.3. WiFi 连接设置摄像机

1) 连接手机 WiFi 到摄像头设备的热点

设备启动后会发出一个名称以 c8**开头的 WiFi,先进入手机 WiFi 界面,连接这个 WiFi,默认密码是 12345678

				1	TF551 6.28%s 学团发5MH+001											
Q.			开启WLAN			开启	IWLA	N						•		
网络和	116.50		#IBE/WLAN		1	in in										
h	移动网络		> c81205000002 已运输,但无法访问证则	a • •		c81205000002										
\$	WLAN	c81205000002	ansens			-										
老	蓝牙	已美洲	> 844	ΨQ	1	12345678					•					
ග	个人热点		bang > 巴保伊	1		取消						19	(510			
	更多连接方式	c	> meino 已保存	8 🗢		8 = 0 0					@ Q ~					
个人			tp-208-0 已保存	4 T			w e			i l	2	ů l	1	a a		
0	显示		> 选取报近的WLAN						÷	1						
AA.	壁纸		> bl.phone	1 \$		а	S	d	<u> </u>	g	n	1	ĸ	Ŀ.,		
٠	个性主题		,			1	z	x	с	v	b	n	m	8		
				0		符	123			space	•		*	4		
=	声音和振动			10.27	1		<u> </u>	J	<u>.</u>	2			- 10	1		

2) 使用 4GCMS 本地列表查看摄像头视频

打开 4GCMS 软件, 在侧滑栏中点击本地设备, 下拉刷 新就会看到该设备。(此时处于本地直连观看模式, 点 击列表可以直接观看视频,无需消耗流量)





竖屏横屏

3) 设置摄像头要连接路由器

设置摄像头要连接的 WiFi,使摄像头能上网。点击本地 设备列表中的 (info 按钮),进入设备信息界面, 再点击设置,选择无线网络参数,打开无线网卡模式。 SSID 就是摄像头要连接的 WiFi 的名称,然后输入密 码,点击保存。(点击>可以弹出 WiFi 列表,选择你要 连接的 WiFi)



4) 添加摄像头到 4GCMS 账号

WiFi 设置成功后, c8**开头这个 WiFi 信号会从手机 WiFi 列表中消失,这时候需要退出下 APP, 进入到手

机 WiFi 设置界面,连接上和摄像头已连接的那个 WiFi 再次打开 APP, 输入账号和密码, 登陆成功, 点击侧 滑栏中的安装摄像头,选择通过序列号添加,在序列 号添加的列表中, 选择你要绑定的摄像头(可能需要 两三分钟列表中才会出现摄像头, 请耐心等待), 点击 下一步,此时不要操作手机,直到显示摄像头已经添 加到您账号下,点击完成,最后再返回侧滑栏,点击 远程设备,下拉刷新列表,就可以看到您添加成功的 摄像头。如果摄像头一直没有出现在列表中,说明摄 像头连接网络失败,此时需要长按摄像头 reset 键 5 秒 以上恢复出厂设置,再按照教程从新设置一次。 - 15 -





4. 设备列表及操作界面

4.1. 基本界面

4GCMS 客户端登录成功后,即进入远程设备管理页面,如下图:



在设备列表中点击右侧的^①图标,进入"设备信息" 界面,对设备进行删除、修改设备名称、更新位置、 参数查询和设置。

4.2. 4G 拨号检测

选择局域网摄像头,点击相对应摄像头①图标,进入 设置界面后点击 ID 号,即可看到拨号信息。





- 21 -